

D.1 PROCEDURE DI RESET E/O SOSTITUZIONE DEL TELECOMANDO



A) Procedura per rimuovere un trasmettitore guasto senza modificare i finecorsa o cancellare completamente la memoria dell'operatore.

Effettuare un doppio taglio dell'alimentazione come riportato nella seguente procedura:

- 1) Motore alimentato
- 2) Togliere corrente per circa **2"**
- 3) Ridare corrente per un tempo compreso tra **5"** e **15" (10")**
- 4) Togliere corrente per circa **2"**
- 5) Ridare corrente

Se l'ultimo comando dato era un ordine di salita, il telo scende per circa **5"**. Se l'ultimo comando dato era un ordine di discesa, il telo sale per circa **5"**, indicando che l'operatore è entrato in modalità di apprendimento per **2 minuti**.

B) Cancellare completamente la memoria dell'operatore

Premere il tasto **PROG** di un trasmettitore per circa **7"**, il telo si muove brevemente, in salita ed in discesa **per 2 volte**, indicando che tutti i codici dei trasmettitori e dei sensori RTS sono stati rimossi; anche le impostazioni dei finecorsa sono cancellate.

L'operatore è pronto per essere completamente riconfigurato.